



Flexible 150°C				Medium 160°C				Hard 200°C			
813 White	813 Ash	813 Pine	813 Beech	134 Black	134 Mahogany	134 Walnut	134 Pine Light	162 Transparent	162 Mahogany	162 Rosewood	162 Wenge



HOW TO DO		
	1	• Knastfyldet "skydes" ned i skaden med en limpistol. • "Shoot" the Knot filler into the damage with a knot filler gun.
	2	• Reparationen køles ned med et kølejern et kort øjeblik. • Cool down the repair with a cooling iron for a short while.
	3	• Når kold, fjern overskydende fyld med et skære- eller stemmejern. • When cold remove surplus filler with a cutting tool or a chisel.
	4	• Efter pudsning er reparationen klar til efterbehandling. • After sanding, the repair is ready for treatment.

- Posen skal lukkes grundigt efter brug.
- The bag must be sealed very well after use.



VIGTIGT!

- Læg aldrig pistolen på siden!
- Lad pistolen varme op ca. 3-4 min. inden brug!
- Træk aldrig stangen bagud af pistolen!
- Skru dysen fast af og til!

IMPORTANT!

- Never lay the gun on the side!
- Let the gun heat up 3-4 min. before use!
- Never pull the stick out of the gun!
- Tighten the nozzle once in a while!